

---

## TELEFONANLAGE

---

*Anleitung zur Steuerung und Bedienung der Telefonanlage über den Telefonhybrid mit Telefonanlage.*

---

### Anlage in Konferenz schalten

0 9999 # wählen und freisprechen drücken

### Anlage aus Konferenz rausnehmen

einfach **auflegen**

---

### Abfrage der Anzahl der Teilnehmer (nach der Zusammenkunft)

0 77 # wählen  
dann wird die Anzahl der Teilnehmer genannt.

### Besuchertzähler zurücksetzen

0 88 # wählen

**Achtung:** Bitte **immer** nach der Zusammenkunft dem Besuchertzähler zurücksetzen!

---

---

## TELEFONANLAGE

---

*Anleitung zur Steuerung und Bedienung der Telefonanlage über den Telefonhybrid mit Telefonanlage.*

---

### Teilnehmer zum mithören anmelden

0 10 VORWAHL RUFNUMMER wählen

*Beispiel:*

0 10 07063 12345 würde die Rufnummer 07063 12345 anmelden.

**Achtung:** Es muss immer die Vorwahl mit angegeben werden! Der Anrufer muss das kostenlose Leistungsmerkmal **CLIR2** (Calling Line Identification Restriction) aktiviert haben.

---

### Teilnehmer abmelden

0 11 VORWAHL RUFNUMMER wählen

*Beispiel:*

0 11 07063 12345 würde die Rufnummer 07063 12345 abmelden.

**Achtung:** Es muss immer die Vorwahl mit angegeben werden!

---

---

## TELEFONANLAGE

---

*Anleitung zur Steuerung und Bedienung der Telefonanlage über den Telefonhybrid ohne Telefonanlage.*

---

### Anlage in Konferenz schalten

9999 # wählen und freisprechen drücken

### Anlage aus Konferenz rausnehmen

einfach **auflegen**

---

### Abfrage der Anzahl der Teilnehmer (nach der Zusammenkunft)

77 # wählen  
dann wird die Anzahl der Teilnehmer genannt.

### Besuchertzähler zurücksetzen

88 # wählen

**Achtung:** Bitte **immer** nach der Zusammenkunft dem Besuchertzähler zurücksetzen!

---

---

## TELEFONANLAGE

---

*Anleitung zur Steuerung und Bedienung der Telefonanlage über den Telefonhybrid ohne Telefonanlage.*

---

### Teilnehmer zum mithören anmelden

**10 VORWAHL RUFNUMMER** wählen

*Beispiel:*

10 07063 12345 würde die Rufnummer 07063 12345 anmelden.

**Achtung:** Es muss immer die Vorwahl mit angegeben werden! Der Anrufer muss das kostenlose Leistungsmerkmal **CLIR2** (Calling Line Identification Restriction) aktiviert haben.

---

### Teilnehmer abmelden

**11 VORWAHL RUFNUMMER** wählen

*Beispiel:*

11 07063 12345 würde die Rufnummer 07063 12345 abmelden.

**Achtung:** Es muss immer die Vorwahl mit angegeben werden!

---

---

## TELEFONANLAGE

---

Anleitung zur Steuerung und Bedienung der Telefonanlage über das Master-Telefon.

---

### Anlage in Konferenz schalten

**SAALNUMMER** wählen dann Ansage abwarten und **9999 #** wählen.

### Anlage aus Konferenz rausnehmen

einfach **auflegen**

---

### Abfrage der Anzahl der Teilnehmer (nach der Zusammenkunft)

**SAALNUMMER** wählen dann Ansage abwarten und **77 #** wählen dann wird die Anzahl der Teilnehmer genannt.

### Besuchertzähler zurücksetzen

**SAALNUMMER wählen** dann Ansage abwarten und **88 #** wählen

**Achtung:** Bitte **immer** nach der Zusammenkunft dem Besuchertzähler zurücksetzen!

---

---

## TELEFONANLAGE

---

Anleitung zur Steuerung und Bedienung der Telefonanlage über das Master-Telefon.

---

### Teilnehmer zum mithören anmelden

**SAALNUMMER** wählen dann Ansage abwarten **10 VORWAHL RUFNUMMER** wählen

*Beispiel:*

06652 608282 Ansage abwarten dann  
10 06652 12345 würde die Rufnummer 06652  
12345 anmelden.

**Achtung:** Es muss immer die Vorwahl mit angegeben werden! Der Anrufer muss das kostenlose Leistungsmerkmal **CLIR2** (Calling Line Identification Restriction) aktiviert haben.

---

### Teilnehmer abmelden

**SAALNUMMER** wählen dann Ansage abwarten **11 VORWAHL RUFNUMMER** wählen

*Beispiel:*

06652 608282 Ansage abwarten dann  
11 06652 12345 würde die Rufnummer 06652  
12345 abmelden.

**Achtung:** Es muss immer die Vorwahl mit angegeben werden!

---